

Rialto Manual de instrucciones











Cómo conectar Central Line Smartphone con Alexa

NOTA.: En el momento de realizar el pedido, se debe informar que el producto es para comunicación con Alexa. Central Smart es compatible con la comunicación con Alexa.



Descarga la aplicación Alexa y accede a ella con tu cuenta de Amazon (crea una nueva cuenta si no tienes una).

Q alexa	Cancelar	🔿 amazon alexa	8
Amazon Alexa Estilo de vida ***** 290 mil	۲	Fazer login	Atalhos Escolhido a partir d
	Encate mánicas, visión, noticios e mais	E-mail ou número de telefone	Consens Parts
	9	Mostrar senha	Atividades
Control of the second sec		FAZER LOGIN Ao continuar, você concorda com as Condições de Uso da	A Allena co com a dell
Commands for Alexa	OBTER	Amazon. Por favor verifique a Notificação de Principale Notificação de Conhist de Notificação de OK	E Lista de
★★☆☆☆ 14 All commands Music	Contege on Renders do App	¶ Senhas qwertyuiop	Still under
are categorised contrinands	Commands	asdfghjkl	t luz lig
♥ 46 •••••• •••••• Ø 480 **•• •••••• ••••••• Ø 480 **•• •••••• ••••••• Ø 480 **•• •••••• •••••• Ø 480 **• •••••• •••••• Ø 480 *** •••••• •••••• Ø 480 *** •••••• ••••••	A construction of the second s	☆ z x c v b n m ⊗	Topur - Contour



alexa	0
s suas visitas rece Q Refina	ordes
dispositivos co interación administrativo inte Senartitoria compras	enectados ente seus dispositivos
ookpad econterterte	
Emile & Torpe sostands = Specify	r para Talar com Alexa

Conecta el sofá en el enchufe para configurar el Central Smart.

3° Paso

Accede a configuraciones en el smartphone, ingresa al Wi-Fi en la red "Línea". Después de conectarte al Wi-Fi, te dirigirás a la página de configuración.

Cancelar







Selecciona la red de Internet e ingresa la contraseña del Wi-Fi. El sistema es compatible con la red 2.4.



4º Paso

Introduce el correo electrónico de Amazon, el mismo

que utilizas en la aplicación de Alexa.

WIFI	
elecione uma red	le WIFI:
P-LINK_E706	0
te o nome da su	a rede WIFI:
TP-LINK_E706	
Senha da rede \	WIFI:
	Mostrar Sanha

Cada mando corresponde a cada módulo del sofá. Todos deben **estar habilitados,** con el número **10 en el cuadrado.**

	captive.apple.com LINE_227		
<	> Inicie uma Sessã	o Can	celar
•	onuano serao substituidos p	un mun cahañ	~,
	Controle 1		1
	Habilitado: 🥑		
	Nome do dispositivo: Controle 1		
	Quantidade de transmissões	10	
		_)
	Controle 2		1
	Habilitado: 🥑		
	Nome do dispositivo: Centrole 2		
	Quantidade de transmissões	[10]	
			J.
	Controle 3 Habilitado: C		
	Name de directions (Carrela à		
~			ОК
			·
	Controle 4		
	Habilitado: 🗹		
	Nome do dispositivo: Controle 4		
	Quantidade de transmissões	10	

6º Paso

Guardar ajustes.

7º Paso

Accede a la aplicación "Alexa".



Haz clic en **"más"** y encuentra **"Habilidades y Juegos"**

~		
0	Adicionar um dispositivo	
E	Listas e notas	
Ÿ	Lembretes	
m	Calendário	
ō	Alarmes e timers	
\odot	Rotinas	
9	Skills e jogos	
Veja	mais 🗸	
¢	Configurações	
0	Atividades	
0	Ajuda e feedback	

9º Paso

Haz clic en la **lupa** y escribe: Line Smart Home y Habilitar para uso.

Line Sm	artHome	
Line Jin	arthome	LIDE
ICA Eletrônica		
Classificada: One	entação sugerida	
	ATIVAR PAR	A USO
	Requer vinculaçã	o de conta
A skill é direcia desliga da Lina Esses dispositi serão utilizado Mesa, TV Emb Ver mais	onada aos dispositi e Atuadores. vos controlarão atu os para o mercado r utida, dentre outro	vos com capacidade liga/ adores mecânicos que noveleiro (Sofá-retrátil, s).
Comece dize	indo	português (BR) 🗸
"Alexa, ligu	e o dispositivo ur	n"
"Alexa, ligu	e o controle remo	to três"
Along deals	irue o dispositivo	dois"

10° Paso

Vuelve a ingresar tu nombre de usuario y contraseña de **Amazon.**



Permitir acesso.



Una vez vinculados, podrás localizar los dispositivos (Central Smart).



12º Paso

Abre la aplicación de **"Alexa"** e ir a dispositivos.

13º Paso

Haz clic en **"más"**. **Agregar dispositivos** y **"otros".**

	D	EVICES		0
4 devices dis	covered. Vie	w		×
	•	٥	Û.	(
Echo & Alexa	Lights	Switches	Thermostats	50
Controlar I Informe a A interruptor às luzes pa Iniciar	luzes com p Alexa quais res inteliger ra facilitar (plugues? plugues ou ntes estão con o controle.	nectados	×
Controlar I Informe a A interruptor às luzes pa Iniciar	luzes com p Alexa quais res inteliger ra facilitar o	olugues? plugues ou ntes estão cor o controle.	nectados	×
Controlar I Informe a A interruptor às luzes pa Iniciar Favorites	luzes com p Alexa quais res inteliger ra facilitar o	olugues? plugues ou ntes estão con o controle.	nectados	×
Controlar Informe a A interruptor às luzes pa Iniciar	luzes com p Alexa quais res inteliger ra facilitar o	olugues? plugues ou ntes estão con o controle.	nectados	×
Controlar (Informe a A interruptor às luzes pa Iniciar Favorites Add New Favorite Controlar (a base of the second Add New Favorite	luzes com p Alexa quais res inteliger ra facilitar o	olugues? plugues ou ntes estão con o controle.	nectados	×

Haz clic en la opción: ¿El dispositivo no tiene un logotipo correspondiente?

< CONF	IGURAR 0
Conte-nos mais s dispositivo para Selecione um logotipo de no dispositivo, no pacote	sobre seu configurá-lo um tipo de conexão visível ou no guia de início rápido.
* Buetooth	Zigbee

15º Paso

Haz clic en la opción: **Descubrir dispositivos**

<	CONFIGURAR
Con apli disp	figure o dispositivo usando o cativo do fabricante do ositivo.
(1)	Acesse a Appstore para baixar o aplicativo pertencente ao fabricante do seu dispositivo.
(2)	Configure o dispositivo usando o aplicativo do fabricante do dispositivo.
3	Volte para o aplicativo Alexa e acesse Skills de casa inteligente para descobrir seu dispositivo ativando a Skill do fabricante. Se a Skill já estiver ativada, pressione Descobrir dispositivos.

Apos os osgostivos serem cencoertos, Aena podera conectar os ouros dispositivos compatíveis da sua casa. Para aprender sobre esses dispositivos ou removê-los, acesse as configurações do dispositivo.

16º Paso

Haz clic en la opción: **Próximo.**



Cada **"Control"** equivale a un asiento de sofá.

Para probar los dispositivos, tienes los comandos de voz originales:

- Encender y Apagar
- Habilitar y Deshabilitar

Ejemplo: **"Habilitar control 1"**

<	SETUP
Choose set up fi	which connected devic rst
You can dele device settin	te connected devices anytime from gs page
NEW CONNEC	TED DEVICES
Controle 3	
Controle 2	
Controle 1	
Controle 4	

Tras seguir todos estos pasos, el mueble ya funciona con los comandos de voz originales, pero puedes crear cualquier tipo de comando en las rutinas de **Alexa.**







Checklist con los principales errores de conexión



6- El correo electrónico y la contraseña de Amazon deben ser los mismos para todos los pasos de configuración.

7- ¿Se ha introducido correctamente la contraseña? La contraseña de Internet debe ser la misma que en la

8- ¿La habilidad Line SmartHome está habilitada para funcionar en la aplicación Alexa?

10- Para reiniciar el dispositivo, desenchúfelo y déjelo apagado durante al menos 5 minutos.





@meucentury | meucentury.com

