



**Rialto**

MANUAL DE INSTRUÇÕES








# Como conectar a Central Line Smartphone com a Alexa

OBS.: Na hora do pedido deve ser informado que o produto é para comunicação com a Alexa. A Central Smart é a compatível com a comunicação com a Alexa.

1º Passo



**Baixar aplicativo da Alexa** e acessar com a **conta da Amazon** (criar nova conta, caso não tenha).




## 2º Passo

Colocar sofá na tomada para fazer a configuração da central Smart.


## 3º Passo

Acessar as configurações no smartphone, entrar no Wi-fi na rede **"Line"**. Após conectar no Wi-fi, será direcionado para a página de configuração.




## 4º Passo

Inserir o **e-mail da Amazon**, o mesmo utilizado no aplicativo da Alexa.




## 5º Passo

Selecionar a rede de internet e digitar a senha do Wi-fi. O sistema é compatível com a rede 2.4.



Cada controle é correspondente a cada módulo do sofá. Eles precisam estar **todos habilitados**, com o **número 10 no quadradinho**.




## 6º Passo

Salvar configurações.

## 7º Passo

Acessar o aplicativo "Alexa".



## 8º Passo

Clicar em **"mais"** e localizar **"Skills e Jogos"**




## 9º Passo

Clicar na **lupa** e digitar: **Line SmartHome** e **Ativar para Uso.**




## 10º Passo

Digitar novamente o login e senha da **Amazon.**



## 11º Passo

Permitir acesso.



Após vinculada, você consegue localizar os dispositivos **(Central Smart)**.




## 12º Passo

Abrir o aplicativo da **"Alexa"** e ir em dispositivos.

## 13º Passo

Clicar no **"mais"**. Adicionar dispositivos e clicar em **"outros"**.





## 14º Passo

Clicar na opção: **O dispositivo não tem um logotipo correspondente?**




## 15º Passo

Clicar na opção: **Descobrir dispositivos**



## 16º Passo

Clicar na opção: **Próximo.**




## 17º Passo

Cada **"Controle"** é equivalente a um assento do sofá.

Para fazer o teste dos dispositivos, tem os **comandos** originais de voz:

- **Ligar e Desligar**
- **Ativar e Desativar**

Exemplo: **"Ativar controle 1"**



Após seguir todos esses passos, o móvel já funciona com os comandos originais de voz, porém você consegue criar qualquer tipo de comando nas rotinas da **Alexa**.



## Checklist com os principais erros de conexão



**1-** A rede do Wi-fi está funcionando corretamente?



**2-** A senha da internet foi alterada recentemente e você não está sabendo?  
(Confirmar senha)



**3-** A Alexa está ligada? Ou está no modo silenciada?



**4-** O e-mail usado no Line SmartHome é o mesmo que está cadastrado no Amazon?



**5-** A digitação do e-mail está correta?



**6-** O e-mail e senha da Amazon devem ser os mesmos em todas as etapas de configuração.



**7-** A digitação da senha está correta? A senha da internet deve ser a mesma que consta na configuração do modem.



**8-** A Skill da Line SmartHome está habilitada para funcionar no aplicativo da Alexa?



**9-** O sofá está ligado na tomada?



**10-** Para resetar o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o desligado por pelo menos 5 minutos.



# Century

@meucenury | meucenury.com